



## SONOS Soundsystem nutzen

### 1. Loge Dich ins WiFi Network

**Partyraum** ein mittels QR-Code

(QR-Code mit Handykamera lesen)

oder suche im WiFi das Netzwerk

**Partyraum** und gib als Passwort

93WVeJHk ein.



### 2. Lade den Sonos Controller S2 herunter

**Apple Device:** Scanne mit der Kamera



**Android Device:** Scanne mit der Kamera oder Google Lens



Marietta Herzog  
+41 79 613 60 01  
Loch 3, 6017 Ruswil  
willkommen@schnousi.ch  
www.schnousi.ch

### 3. Sonos Controller S2 nutzen



Öffne den Controller  
und wähle **bestehendes System verbinden**



### 4. Raum wählen







Tippe in der Registerkarte Räume  
Stelle sicher, dass alle mit Partyraum bezeichneten  
Boxen in einer Gruppe verbunden sind und der  
Lautstärkereger auf ca. 85 bei allen Boxen ist



### 5. Wähle Musikquelle Eingang



Wähle die  jetzt abspielen



**6. Stecke das Audio-Kabel mit Klinken-Stecker und Cinch an der Front des Sonos System ein**  
Die notwendigen Übergänge für Android oder Apple findest Du im der bereitgestellten Kabelablage  
***Bitte lege die Kabel wieder dahin zurück. Die Kabel sind Inventar des Schnousi!***



**7. Wenn Deine Party zu Ende ist, bitte schalte das Sonos aus indem du den Player ausschaltest**

